

## Chống Thấm Cải Tiến Sàn Bê Tông

Áp dụng trường hợp sàn bê tông lộ thiên đổ mới 100%

- SƠN CHỐNG NÓNG HOẶC SƠN 3IN1
- SƠN JS-01 (3 LỚP)
- LƯỚI SÀN JISON
- BỀ MẶT SÀN BÊ TÔNG + JS33



## SẢN PHẨM



### CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH 07

- B1. Trộn phụ gia **JS-33** cùng với bê tông theo hướng dẫn trên sản phẩm.
- B2. Trải lưới JISON vách tường (cao tối thiểu **10-30cm**) và toàn bộ bề mặt sàn, tường đứng bằng **JS-01 + xi măng** 3 lớp (trường hợp cần tăng cường độ bám dính dùng 1 lớp **JS-22 + xi măng**, sau đó quét 2 lớp **JS-01 + xi măng**).
- B3: Ngâm thử nước tối thiểu **24-72 giờ**.
- B4: Lăn 2 lớp sơn chống nóng hoặc sơn 3 in 1 (tùy hạng mục).
- Ghi chú:** Đối với sàn có mái che, sân phơi bỏ qua bước lăn chống nóng hoặc sơn 3 in 1, lăn thêm lớp bóng nước chống bám bẩn.